

# БУАВР.КИ.220, БУАВР.КИ.220.220, БУАВР.КИ.220.12/24



## БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИМ ВКЛЮЧЕНИЕМ РЕЗЕРВА ДЛЯ АВР С ДВУМЯ ВВОДАМИ, ОДНОЙ НАГРУЗКОЙ И ИНДИКАЦИЕЙ СОСТОЯНИЯ ВВОДОВ

Руководство по эксплуатации  
МИДНЗ.113.00.00-01 РЭ - КИ  
Версия 1.6

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. ВВЕДЕНИЕ.....	2
2. НАЗНАЧЕНИЕ .....	2
3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	2
4. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТА .....	4
5. ОПЕРАТИВНОЕ ПИТАНИЕ АВР .....	7
6. ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ .....	8
7. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ .....	9
8. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ .....	9
9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.....	9
10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	9
11. ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	9
ПРИЛОЖЕНИЕ А. АВР на максимальные токи 800 - 6300 ампер на автоматических выключателях серии Еmax. Перечень элементов.....	10

Надежность работы и срок службы блока управления зависит от его правильной эксплуатации, поэтому, перед монтажом и включением блока управления необходимо внимательно ознакомиться с настоящим Руководством по эксплуатации.

*В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем документе.*

**1. ВВЕДЕНИЕ**

- 1.1. Настоящее Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с принципом действия, конструкцией, техническими характеристиками микропроцессорного устройства «Блок управления автоматическим включением резерва» (далее по тексту БУАВР), для руководства при его монтаже и наладке, а также устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание БУАВР в постоянной готовности к действию. Микропроцессорная технология обработки сигналов обеспечивает высокую функциональность, точность и надежность устройства.
- 1.2. Устройства АВР должны предусматриваться для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении рабочего источника питания. Устройства АВР также рекомендуется предусматривать, если при их применении возможно упрощение релейной защиты, снижение токов КЗ и удешевление аппаратуры за счет замены кольцевых сетей радиально-секционированными и т.п. Устройства АВР могут устанавливаться на трансформаторах, линиях, секционных и шиносоединительных выключателях, электродвигателях т.п. [ПУЭ, п.3.3.30].

**2. НАЗНАЧЕНИЕ**

- 2.1. БУАВР предназначен для управления автоматическим переходом от основного источника питания на резервный и обратно при недопустимых отклонениях напряжения в фазах, асимметрии или перекосе фаз, изменении порядка чередования фаз, обрывах одной или нескольких фаз в «основной» или «резервной» сетях.
- 2.2. БУАВР может применяться в сетях электроснабжения в составе устройств:
  - автоматического включения резерва (АВР);
  - аварийного включения резерва.
- 2.3. БУАВР обеспечивает контроль состояния вводов, управление магнитными пускателями, автоматическими выключателями с мотор-приводом, индикацию состояния входов и выходов.
- 2.4. БУАВР изготовлен в климатическом исполнении У категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для работы при температурах от -25°С до +55°С, относительной влажности воздуха до 80%, атмосферном давлении от 650 до 800мм.рт.ст.
- 2.5. БУАВР предназначен для эксплуатации в невзрывоопасной среде, не содержащей газов и паров в концентрациях разрушающих металл и изоляцию, без насыщенных водяных паров и токопроводящей пыли.
- 2.6. Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам – по ГОСТ 17516.1, группа М6
- 2.7. Допустимая вибрация: диапазон частот от 1 до 35 Гц с ускорением не более 4м/с<sup>2</sup>.
- 2.8. Питание БУАВР осуществляется от контролируемой сети при наличии напряжения на одной из фаз любого ввода. При работе в составе АВР на автоматических выключателях с мотор-приводом, рекомендуется применять дополнительный источник оперативного питания.
- 2.9. К электрическим сетям 0,4 кВ БУАВР подключается непосредственно.
- 2.10. Подключение к сетям напряжением 6кВ и выше требует применения понижающих трансформаторов с номинальным напряжением вторичной обмотки 100В (Исполнение БУАВР с входным напряжением 100В).

**3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.**

- 3.1. Схема подключения контролируемой цепи: 3 фазы с нейтралью.
- 3.2. Номинальное контролируемое фазное напряжение, в зависимости от исполнения, Уном, В 220; 127; 100
- 3.3. Максимальное фазное напряжение, Умакс, В 265
- 3.4. Частота сети, Гц 48 – 62
- 3.5. Питание БУАВР:
  - от контролируемой сети при наличии напряжения на одной из фаз любого ввода величиной (85...265) В;
  - для исполнения БУАВР.КИ.х.х.12/24 предусмотрена возможность подключения внешнего источника оперативного питания +(7,8...30)В постоянного тока, обеспечивающего нормальное функционирование БУАВР при полном пропадании напряжения на основном и резервном вводах;
  - для исполнения БУАВР.КИ.х.х.220 предусмотрена возможность подключения внешнего источника оперативного питания 85...265В переменного тока либо 100...350В постоянного тока, обеспечивающего нормальное функционирование БУАВР при полном пропадании напряжения на основном и резервном вводах;
- 3.6. Суммарная мощность, потребляемая БУАВР по цепям А1, В1, С1, А2, В2, С2 или по цепи оперативного питания 220В, Вт, не более 4.
- 3.7. Ток, потребляемый БУАВР.КИ.х.х.12/24 по цепи +12/24 В – не более, мА 200
- 3.8. Время первоначальной готовности после подачи питания, не более, с 1,5
- 3.9. БУАВР предназначен для непрерывной работы. После случайных перерывов в электропитании БУАВР автоматически восстанавливает свою работоспособность.
- 3.10. Функции контроля:
  - контроль пропадания фаз;
  - контроль минимального и максимального напряжения в фазах;

- контроль последовательности фаз;
  - контроль перекоса фаз.
- 3.11.Переключение режимов работы производится с помощью 10-позиционного переключателя, находящегося на передней панели.
- 3.12.Режимы работы БУАВР:
- автоматический режим, ввод 1 основной;
  - автоматический режим, ввод 2 основной;
  - автоматический режим, без приоритета вводов;
  - работа от ввода 1;
  - работа от ввода 2;
  - отключение выхода.
- 3.13.Задание уставок производится с помощью 6-ти переключателей на передней панели.
- 3.14.Диапазоны регулировки уставок по напряжению отключения:
- от ввода 1 при понижении напряжения в фазе,  $U_{мин1}$  (65-98)%  $U_{ном}$ ;
  - от ввода 2 при понижении напряжения в фазе,  $U_{мин2}$  (65-98)%  $U_{ном}$ ;
  - от ввода 1, ввода 2 при повышении напряжения в фазах,  $U_{макс}$  (102-135)%  $U_{ном}$ .
- 3.15.Диапазоны регулировки уставок выдержки времени:
- задержка отключения, перед отключением от основного ввода при отклонении параметров сети на данном вводе за допустимые границы,  $t_{зад.откл.}$  (0,1-30)с;
  - времени восстановления, после восстановления напряжения на основном вводе, перед отключением резервного ввода,  $t_{восст.}$  (0,1-300)с;
  - задержки включения, после отключения от основного (резервного) ввода перед переключением на резервный (основной),  $t_{зад.вкл.}$  (0,1-300)с.
- 3.16.Время отключения нагрузки при смене чередования фаз (0,3±0,05)с
- 3.17.Время задержки индикации состояния вводов:
- при выходе параметров сети за допустимые границы:  $t_{зад.откл.}$ , но не более (3±0,05)с
  - при смене чередования фаз (0,3±0,05)с
  - после восстановления напряжения на вводе  $t_{восст.}$ , но не более (1±0,05)с
- 3.18.Допустимый перекос фазных напряжений при включенной функции контроля перекоса фаз (установлена перемычка J3) 30%
- 3.19.Гистерезис по напряжению при возврате 5±2В
- 3.20.БУАВР обеспечивает индикацию на светодиодах:
- режимов работы;
  - значений напряжения в каждой фазе,  $U_{ф}$ :
    - отсутствие напряжения ( $U_{ф}<36В$ );
    - напряжение меньше минимально допустимого ( $36В<U_{ф}<U_{мин}$ );
    - напряжение в норме ( $U_{мин}<U_{ф}<U_{макс}$ );
    - напряжение больше максимально допустимого ( $U_{ф}>U_{макс}$ ).
  - состояния входов;
  - состояния выходов;
  - сигналов управления;
- 3.21.Выходные сигналы БУАВР формируются исполнительными реле К1... К4. Исполнительные реле предназначены для управления магнитными пускателями (автоматическими выключателями), сигнализации о состоянии напряжений на вводах и имеют нормально разомкнутые контакты.
- 3.22.Входные сигналы:
- «Дистанционное управление»;
  - «Дистанционное отключение»;
  - «Ввод 1/2»
  - «Блокировка ввода 1»
  - «Блокировка ввода 2»
- 3.23.Перемычки «J1» и «J2» в исполнении БУАВР.КИ должны быть установлены.
- 3.24.Перемычка «J3» включает функцию контроля перекоса фаз.
- 3.25.Средняя основная погрешность измерения напряжения в фазах ± 1,5%
- 3.26.Средняя основная погрешность выдержки временных интервалов ± 0,02с
- 3.27.Механический коммутационный ресурс выходных контактов:  $10^7$
- 3.28.Коммутационный ресурс для нагрузки 6А, 250V AC, cosφ>0.95:  $10^5$
- 3.29.Коммутационный ресурс для нагрузки 1,5А, 250V AC, cosφ>0.5:  $10^5$
- 3.30.Максимальное напряжение переменного тока, коммутируемое выходными контактами: 250В
- 3.31.БУАВР изготавливается в пластмассовом корпусе для монтажа на DIN-рейку шириной 35мм.
- 3.32.Подключение проводов с помощью клеммников, сечение подводимых проводов 0,5-1,5 мм<sup>2</sup>.
- 3.33.Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам – по ГОСТ 17516.1, группа М6.
- 3.34.Допустимая вибрация: диапазон частот от 1 до 35 Гц с ускорением не более 4м/с<sup>2</sup>.
- 3.35.Стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам – по ГОСТ 15150. Исполнение У, категория размещения 2.
- 3.36.Степень защиты по ГОСТ 14255: по корпусу IP40; по клеммникам IP00.
- 3.37.Степень жесткости по устойчивости к наносекундным импульсным помехам по ГОСТ Р 51317.4.4, к микросекундным импульсным помехам большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5, к динамическим изменениям напряжения в цепи питания по ГОСТ Р 51317.4.11, к затухающим колебательным помехам по ГОСТ Р 51317.4.12 3
- 3.38.Диапазон рабочих температур (-25 - +55)°С.
- 3.39.Диапазон температур хранения (-40 - +55)°С.
- 3.40.Срок эксплуатации, не менее 10 лет.
- 3.41.Габаритные и установочные размеры БУАВР приведены на рис. 1.
- 3.42.Масса, не более 0,5 кг.




Рис. 1 Габаритные и установочные размеры БУАВР




Рис. 2 Расположение органов управления и индикации БУАВР.КИ

**4. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТА**

- 4.1. Конструктивно БУАВР выполнен в пластмассовом корпусе, предназначенном для монтажа на DIN-рейку. Внутри корпуса расположены 2 печатные платы.
- 4.2. На переднюю панель выведены светодиодные индикаторы, переключатель режимов, переключатели уставок.
- 4.3. Для крепления БУАВР на DIN-рейку используется пластмассовый фиксатор.
- 4.4. Габаритные и установочные размеры БУАВР приведены на рис. 1.
- 4.5. Расположение органов управления и индикации БУАВР приведено на рис. 2.
- 4.6. Переключение режимов работы производится с помощью 10-позиционного переключателя, находящегося на передней панели, рис.2. Для удобства контроля режимов работы БУАВР при запуске и эксплуатации, предусмотрена светодиодная индикация режимов работы с помощью многоцветного светодиода «Режим работы», рис.2. Описание режимов работы БУАВР и соответствие индикации приведены в таблице 1.

*Таблица 1 Описание режимов работы БУАВР и соответствие индикации.*

№ режима	Наименование режима	Описание режима	Состояние светодиода «Режим работы»	Примечание
1	Откл	Вводы 1 и 2 отключены	-	
2	Откл	Вводы 1 и 2 отключены	-	
3	Откл	Вводы 1 и 2 отключены	-	
4	Откл	Вводы 1 и 2 отключены	-	
5	Ввод 1	Постоянно подключен ввод 1	Зеленый мигает	При включении режима применяется t зад.вкл.
6	Автомат 1-осн	Автоматический режим работы. Ввод 1 – основной.	Зеленый	Контроль параметров сети по 1 и 2 вводам.
7	Автомат, без приоритета	Автоматический режим работы. Без приоритета вводов.	Оранжевый	Контроль параметров сети по 1 и 2 вводам.
8	Автомат 2-осн	Автоматический режим работы. Ввод 2 – основной.	Красный	Контроль параметров сети по 1 и 2 вводам.
9	Ввод 2	Постоянно подключен ввод 2	Красный мигает	При включении режима применяется t зад.вкл.
10	Откл	Вводы 1 и 2 отключены	-	
11	Дист. упр.	Дистанционное управление	Оранжевый мигает	Включается с помощью входа «Дистанционное управление»

- 4.7. Задание уставок производится с помощью 6 переключателей уставок, расположенных на передней панели. Переключатели имеют оцифрованную шкалу на 10 положений. Назначение переключателей и значения уставок приведены в таблице 2.

*Таблица 2 Описание переключателей и значения уставок.*

Наименование уставок	№ вводов, для которых применяется уставка	Номера и значения уставок									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U мин1, в % от U ном	1	65	70	75	80	85	90	93	95	97	98
t зад.откл., в сек.	1, 2	0,1	0,2	0,3	0,5	1	2	3	5	10	30
U макс, в % от U ном	1, 2	102	103	105	107	110	115	120	125	130	135
t восст, в сек.	1, 2	0,1	0,3	0,5	1	2	5	10	30	100	300
t зад.вкл., в сек.	1, 2	0,1	0,3	0,5	1	2	5	10	30	100	300
U мин2, в % от U ном	2	65	70	75	80	85	90	93	95	97	98

- 4.8. Для исключения несанкционированного изменения уставок, переключатели уставок закрыты прозрачным защитным стеклом.

*Таблица 3 Назначение клемм и перемычек БУАВР*


После настройки уставок БУАВР, стекло можно опломбировать с помощью самоклеющейся пломбировочной бумаги, которая разрушается при попытке вскрыть стекло.

- 4.9. Назначение клемм и перемычек БУАВР указано в таблице 3.
- 4.10. Пример схемы АВР на магнитных пускателях и временные диаграммы, поясняющие ее работу приведены на рис. 3.
- 4.11. Пример схемы АВР на автоматических выключателях с моторприводом приведен на рис.4, перечень элементов приведен в приложении А.
- 4.12. При первоначальном включении БУАВР подключает нагрузку к одному из вводов (в зависимости от режима работы). Если в процессе работы параметры напряжения на подключенном вводе в течение определенного времени (времени отключения) оказываются за пределами допустимых значений, нагрузка отключается от этого ввода и с установленной задержкой переключается на второй ввод.
- 4.13. БУАВР имеет четыре исполнительных выходных реле. Реле имеют нормально-разомкнутые выходные контакты. Замкнутому состоянию реле соответствует свечение соответствующего индикатора на лицевой панели.
- 4.14. Реле К1 – используется для включения контактора, рис. 3 (автоматического выключателя, рис. 4), подключающего первый ввод.
- 4.15. Реле К2 – используется для включения контактора, рис. 3 (автоматического выключателя, рис. 4), подключающего второй ввод.
- 4.16. Реле К3 и К4 используются для индикации состояния 1 и 2 ввода соответственно. Подробно работа реле К3 и К4 описана в п. 4.21

Маркировка	Назначение клемм и перемычек
1,7	Контакты управления «Общий» (Равнозначны)
2	Вход управления «БК 1»
3	Вход управления «БК 2»
4	Вход управления «ДУ»
5	Вход управления «ДО»
6	Вход управления «Ввод 1/2»
8	Вход «-» внешнего источника оперативного питания
9	Вход «+» внешнего источника оперативного питания
10	Вход «~/+» источника оперативного питания 220В (для исполнения БУАВР.х.х.х.220)
13,14	Выходные контакты реле К1
23,24	Выходные контакты реле К2
33,34	Выходные контакты реле К3
43,44	Выходные контакты реле К4
N	Нейтраль
A 1	Фаза А 1-го ввода
B1	Фаза В 1-го ввода
C1	Фаза С 1-го ввода
A 2	Фаза А 2-го ввода
B2	Фаза В 2-го ввода
C2	Фаза С 2-го ввода
J1	Не используется
J2	Не используется
J3	Включение функции контроля перекоса фаз

4.17. БУАВР имеет 5 входов дискретного управления. Управление дискретными входами осуществляется путем замыкания соответствующего входа с одним из двух контактов «Общий» с помощью внешнего «сухого» контакта.

**ВНИМАНИЕ!** Для надежного безаварийного использования дискретных управляющих входов, внешние «сухие» контакты, подключенные к дискретным входам, должны быть гальванически изолированы от других электрических цепей.



**ВНИМАНИЕ!** В соответствии с требованиями ПУЭ, в АВР должна предусматриваться электрическая блокировка магнитных пускателей.





Рис.3 Схема и временные диаграммы работы АВР на магнитных пускателях с двумя вводами, одной группой нагрузок, с электрической блокировкой магнитных пускателей, индикацией состояния вводов и управлением от БУАВР.КИ.х.х.х

4.17.1. Дискретные входы «БК1» и «БК2» предназначены для отключения и блокировки от повторного включения ввода 1 (ввода 2 соответственно) при автоматическом отключении выключателей QF1 (QF2 соответственно) из-за срабатывания расцепителей защиты, рис.4. Для использования данной функции необходимо контакты сигнализации аварийного отключения выключателей QF1.S51 (QF2.S51), рис.4, подключить к соответствующим входам БУАВР. Данные входы являются входами мгновенного действия, имеют наивысший приоритет исполнения команды и выполняют свои функции во всех режимах ручного, автоматического и дистанционного управления. При замыкании входа «БК1» («БК2») на контакт «Общий», реле K1 (K2 соответственно) отключаются, переключение на ввод 2 (ввод 1) не происходит.

О наличии аварии (замыкании входа «БК1» («БК2») на контакт «Общий») сигнализирует загорание индикатора «БК1» («БК2» соответственно), рис.2. Повторное включение сработавшего (выбившего) автоматического выключателя возможно только после снятия блокировки (нажатия на кнопку сброса на автоматическом выключателе).

Дискретные входы «БК1» и «БК2» можно также использовать для мгновенного дистанционного отключения вводов.



Примечания:

1. Автоматические выключатели QF1 и QF2 находятся в состоянии "Отключено".
2. Вспомогательные контакты аварийной сигнализации автоматического отключения QF1.S51 и QF2.S51 находятся в состоянии после срабатывания расцепителя сверхтоков автоматических выключателей QF1 и QF2.
3. Кулачковый переключатель SA1 на схеме показан в положении «Автоматическая работа»

Рис.4. Схема АВР на максимальные токи 800 - 6300 ампер на автоматических выключателях серии Emax, типоразмеры E1-E4, E6 (производитель ABB) с мотор-редуктором для взвода включающих пружин, управлением от БУАВР.КИ.220.220, с двумя вводами и одной нагрузкой, блокировкой от переключения между вводами при перегрузке или коротком замыкании в нагрузке, резервированием оперативного питания от UPS, возможностью управления АВР в автоматическом и ручном режиме

4.17.2. Дискретный вход «ДУ» используется для перевода БУАВР в режим дистанционного управления. Режим «Дистанционное управление» предназначен для внешнего принудительного подключения нагрузки к необходимому вводу или отключения нагрузки. При замыкании входа «Дистанционное управление» на контакт «Общий», управление БУАВР осуществляется с помощью дискретных входов «ДО», «Ввод 1/2». О включении режима «Дистанционное управление» сигнализирует индикатор «ДУ».

- Примечания:
- управление БУАВР с помощью дискретных входов «ДО» и «Ввод 1/2» возможно только в режиме дистанционного управления;
  - в режиме «Дистанционное управление» блокирующее действие дискретных входов «БК1» и «БК2», описанное в п.4.13.1., сохраняется;
  - для работы БУАВР в режиме «Дистанционное управление» необходимо наличие напряжения величиной (85...265) В на одной из фаз любого ввода, а для исполнения БУАВР с входом оперативного питания – достаточно наличия напряжения оперативного питания на соответствующем входе.

- 4.17.3. Дискретный вход «ДО» работает только в режиме «Дистанционное управление» и используется для дистанционного отключения вводов 1 и 2. При замыкании входа на контакт «Общий», реле K1 и K2 отключаются. О состоянии входа «ДО» сигнализирует индикатор «ДО», рис.2.
- 4.17.4. Дискретный вход «Ввод 1/2» работает только в режиме «Дистанционное управление» и используется для дистанционного управления подключением нагрузки к первому или второму вводам:
- при разомкнутом входе подключен ввод1, включено реле K1 (отключено реле K2);
  - при замыкании входа на контакт «Общий», реле K1 отключается, отключая ввод 1. С задержкой включения  $t_{зад.вкл.}$  включается реле K2 подключая ввод2. О состоянии входа «Ввод 1/2» сигнализируют индикаторы «K1» и «K2», рис.2;
  - при обратном переходе (отключении входа «Ввод 1/2» от контакта «Общий»), реле K2 отключается, отключая ввод 2 и с задержкой включения  $t_{зад.вкл.}$  включается реле K1, подключая ввод1.
- 4.17.5. При необходимости ручного управления шкафом АВР при помощи органов управления, размещенных на лицевой двери шкафа АВР, рекомендуется использовать входы дискретного управления.

Пример схемы ручного управления АВР с использованием входов дискретного управления БУАВР приведен на рис.5.  
 При замыкании контакта выключателя «Дист. упр.», рис.5., БУАВР переходит в режим «Дистанционное управление». При этом состояние АВР будет определяться положением контактов «ДО» и «Ввод1/2». Подробно режим «Дистанционное управление» описан в п.п. 4.13.2. - 4.13.4.




Рис.5 Пример схемы ручного управления АВР с использованием входов дискретного управления БУАВР

- 4.18. В БУАВР предусмотрена возможность включения/отключения функции контроля перекоса фаз. При установленной переключке «J3» функция контроля перекоса фаз включена. При удаленной переключке «J3» контроль и индикация перекоса фаз не производится. В состоянии поставки переключка «J3» установлена и функция контроля перекоса фаз включена. Переключка «J3» находится на нижней плате БУАВР, и устанавливается со стороны выходных клеммников с помощью пинцета.

**Примечание:** При работе АВР на нагрузку, не требующую контроля перекоса фаз (например, однофазные потребители, имеющие большой разброс потребляемой мощности по фазам), для исключения частых срабатываний АВР, функцию контроля перекоса фаз рекомендуется отключить

Для подключения к БУАВР внешних электрических цепей используются клеммники.

- 4.19. Для подключения к БУАВР исполнения БУАВР.КИ.х.х.12/24 внешнего источника оперативного питания, используется разъем низковольтного питания с гнездом НУ-2. Гнездо НУ-2 с присоединенными соединительными проводами длиной по 1-му метру входят в комплект поставки.

**ВНИМАНИЕ!** Для исполнения БУАВР.КИ.х.х.12/24 внешний источник оперативного питания +(7,8...30) В должен быть гальванически изолирован от нейтрали.

- 4.20. Для удобства контроля состояния вводов при запуске и эксплуатации БУАВР, предусмотрена индикация входных напряжений:
- значения входных напряжений в каждой фазе соответствуют определенному режиму свечения соответствующих светодиодных индикаторов. Соответствие входных напряжений и режима свечения светодиодов приведено в таблице 4
  - индикация обратной последовательности фаз производится путем чередования загорания индикаторов на соответствующем вводе (бегущий огонь);
  - индикация перекоса фаз производится путем симметричного мигания индикаторов на соответствующем вводе по схеме: 1+3; 2; 1+3; 2...

Таблица 4 Соответствие входных напряжений и режима свечения светодиодов

Значение напряжения в фазе, $U_{\phi}$	Режим свечения светодиодного индикатора соответствующей фазы
$U_{\phi} < 36 \text{ В}$	Не горит.
$36 \text{ В} < U_{\phi} < U_{\text{мин}}$	Мигает с частотой 2 раза в сек.
$U_{\text{мин}} < U_{\phi} < U_{\text{макс}}$	Горит непрерывно
$U_{\phi} > U_{\text{макс}}$	Мигает с частотой 4 раза в сек.

- 4.21. Для индикации состояния вводов, вывода информации о состоянии вводов на переднюю панель шкафа (щита) АВР а также для дистанционной сигнализации о состоянии вводов, БУАВР имеет 2 реле индикации: K3 и K4. Реле имеют нормально-разомкнутые выходные контакты. Замкнутому состоянию реле соответствует свечение соответствующего индикатора на лицевой панели.
- реле K3 – используется для индикации состояния ввода 1. Контакты реле K3 замыкаются при наличии на первом вводе напряжений в пределах допуска, при правильной фазировке.
  - реле K4 – используется для индикации состояния ввода 2. Контакты реле K4 замыкаются при наличии на втором вводе напряжений в пределах допуска, при правильной фазировке.
  - при выходе параметров сети за допустимые границы, реле индикации отключается с задержкой, равной времени задержки отключения « $t_{зад.откл.}$ », но не более 3-х секунд. При смене порядка чередования фаз, реле индикации состояния ввода отключается через 0,3 секунды.
  - при восстановлении параметров сети, задержка включения реле индикации равна времени восстановления « $t_{восст.}$ », но не более 1 секунды.
- 4.22. На боковую поверхность БУАВР наклеивается наклейка, указывающая модель, серийный номер и дату изготовления. Эта информация однозначно идентифицирует изделие.

**5. ОПЕРАТИВНОЕ ПИТАНИЕ АВР**

- 5.1. АВР на контакторах, рис.3, с использованием БУАВР.К, БУАВР.КИ, БУАВР.С, БУАВР.2С не требует организации оперативного питания. При пропадании напряжения на вводах, пусковые обмотки контакторов обесточиваются, контакторы отключают нагрузку. При частичном пропадании питания (остается напряжение в фазе С одного из вводов, контакторы будут управляться БУАВР по алгоритму, исключаящему некорректную работу контакторов. При появлении напряжения на вводах, контакторы отключены, БУАВР контролирует их включение.

- 5.2. АВР на автоматических выключателях  
 При построении АВР на автоматических выключателях с мотор-приводом, рис.4, необходимо учитывать, что автоматический выключатель (АВ) имеет 2 устойчивых состояния и может находиться в состоянии «Включено» без дополнительного питания. Для отключения АВ необходимо подать напряжение на вход отключения. По этой причине, если не предпринять специальных мер, в случае пропадания питания в фазе, питающей цепь отключения АВ, АВ останется во включенном состоянии, несмотря на то, что контакты, управляющие отключением АВ, замкнутся.

Решение этой проблемы достигается путем организации в АВР шины оперативного питания 220В АС, являющейся источником питающего напряжения для цепей отключения АВ в аварийных ситуациях. Существуют различные схемы организации оперативного питания. Выбор схемы оперативного питания определяется совокупностью технико-экономических требований, предъявляемых к конкретному устройству АВР. Цепь питания мотор-привода АВ также необходимо подключать к шине

оперативного питания. При этом необходимо учитывать, что некоторые модификации АВ с электромагнитным приводом потребляют ток по цепи питания двигателя – до 20А. В этом случае необходимо применять дополнительное промежуточное реле или контактор с соответствующим максимально-допустимым током контактов. При организации шины оперативного питания, подключение цепей схемы получения оперативного питания должно производиться после автоматических выключателей цепей управления.

5.2.1. Схема получения оперативного питания с использованием реле напряжения приведена на рис.6.

**Достоинства:** - простота,  
- дешевизна.

**Недостатки:** - при отсутствии напряжения на одном из вводов и пропадании напряжения в фазе С на другом вводе, АВ останется во включенном состоянии, и нагрузка будет питаться неполнофазным напряжением;  
- из-за отсутствия контроля напряжения на втором вводе возможно получение некондиционного оперативного питания.

В качестве реле напряжения рекомендуется применять реле контроля напряжения РН1 производства НПП «ВЭЛ» с регулируемым порогом срабатывания по U мин и Uмакс и минимальной задержкой на переключение (информацию о реле напряжения РН1 можно получить по адресу <http://www.naverex.kiev.ua/~wel/Russian/PDF/RN.pdf>).

5.2.2. Схема получения оперативного питания с использованием реле напряжения и контактора приведена на рис.7. Данная схема применяется в случае использования автоматических выключателей с электромагнитным приводом (типичные представители: ВА50-43 Ульяновского ПО «Контактор», Т1-Т3 серии Тmax производства АВВ). Отличительной особенностью электромагнитных приводов от приводов с электродвигателем является повышенный потребляемый ток – до 20А, потребляемый приводом при включении и взводе отключающих пружин автоматического выключателя.

**Достоинства и недостатки аналогичны схеме, приведенной на рис.6.**

В качестве реле напряжения рекомендуется применять реле контроля напряжения РН1 производства НПП «ВЭЛ» с регулируемым порогом срабатывания по U мин и Uмакс и минимальной задержкой на переключение (информацию о реле напряжения РН1 можно получить по адресу <http://www.naverex.kiev.ua/~wel/Russian/PDF/RN.pdf>).  
Контактор КМ1 - 32А, 2п, (1НО+1NC), Uкат=220ВАС.

5.2.3. Схема получения оперативного питания с использованием реле напряжения, контактора и источника бесперебойного питания – UPS. Пример схемы изображен на рис. 8. Это наиболее надежное и эффективное решение.

При этом шина оперативного питания подключается к выходу UPS. UPS постоянно обеспечивает оперативным питанием цепи управления АВ независимо от наличия напряжения на питающих вводах.

**Достоинства:** - обеспечивает стабилизацию напряжения оперативного питания;  
- оперативное питание сохраняется при полном пропадании напряжения на вводах.  
**Недостатки:** - использование UPS увеличивает стоимость АВР.




Рис.6 Схема получения оперативного питания с использованием реле напряжения




Рис.7 Схема получения оперативного питания с использованием реле напряжения и контактора




Рис.8 Схема получения оперативного питания с использованием реле напряжения, контактора и UPS

5.3. АВР высоковольтных присоединений. В КРУ на напряжение 6кВ и выше, подключение приборов контроля и управления требует применения понижающих трансформаторов с номинальным напряжением вторичной обмотки 100В. Для организации АВР высоковольтных присоединений предназначено исполнение БУАВР с номинальным входным напряжением 100В. В таких устройствах шина оперативного питания имеет номинальное значение напряжения 110 или 220В постоянного тока. Оперативное питание подается на вход оперативного питания 220В БУАВР. Данный вход является универсальным по роду тока и имеет широкий диапазон питающих напряжений: 100...350В постоянного тока либо 85...265В переменного тока.

**6. ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ**

6.1. Обозначение БУАВР: **БУАВР.КИ.х.х. - ТУ У33.2-30972877-002:2005**

группа знаков: 1 2 3 4 5

- 1 – обозначение изделия: **БУАВР;**
- 2 – модификация БУАВР: **К** - два ввода, одна нагрузка;  
**КИ** - два ввода, одна нагрузка, с индикацией состояния вводов;  
**С** - два ввода, две нагрузки, секционный выключатель;  
**2С** - два ввода, две нагрузки, два секционных выключателя;  
**ЭА** - два ввода, один из вводов электроагрегат, одна нагрузка;
- 3 – номинальное фазное напряжение: **220, 127, 100;**
- 4 – наличие дополнительного входа внешнего источника оперативного питания: - - (не установлен),  
**12/24** - внешнее питание +(7,8...30) В,  
**220** - внешнее питание (85...265)В переменного тока либо (100...350)В постоянного тока;
- 5 – номер технических условий: **ТУ У33.2-30972877-002:2005**



- 6.2. В заказе на БУАВР должно быть указано: наименование блока, исполнение БУАВР, номинальное фазное напряжение, наличие входа внешнего оперативного питания и величина напряжения внешнего источника оперативного питания.

Пример обозначения БУАВР исполнения КИ, на номинальное фазное напряжение 220В, с дополнительным входом внешнего оперативного питания (85...265)В переменного тока либо (100...350)В постоянного тока при заказе: «Блок БУАВР.КИ.220.220»

## 7. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 7.1. При монтаже и эксплуатации БУАВР должны соблюдаться: "Правила устройства электроустановок", "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" в части, касающейся электроустановок до 1000 В ГОСТ 22261.
- 7.2. По способу защиты человека от поражения электрическим током БУАВР соответствует классу О1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 7.3. БУАВР устанавливаются на заземленных металлических конструкциях.
- 7.4. Обслуживание и изменение схемы подключения БУАВР необходимо осуществлять, предварительно обесточив входные цепи с помощью внешнего устройства отключения. Следует иметь в виду, что при наличии питания хотя бы на одном из вводов питания на остальных вводах ввиду наличия паразитных емкостей и сопротивлений также присутствует напряжение, опасное для жизни.

## 8. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.

- 8.1. БУАВР не требует перед включением в работу специальной настройки и регулировки.
- 8.2. В цепях подключения вводов (выводы А1, В1, С1, А2, В2, С2, 10 блока БУАВР) необходимо установить предохранители на ток 0,1 А 250В. Это позволит защитить входные цепи БУАВР при попадании на фазные входы линейного напряжения 380В. Для установки предохранителей рекомендуется использовать клеммы с держателем предохранителя на DIN-рейку.
- 8.3. В цепях подключения источника оперативного питания 12/24В (выводы 8 и 9 блока БУАВР) необходимо установить предохранитель на ток 1 А или автоматический выключатель 1А, 1п отс.С(В) 6кА. Это позволит защитить БУАВР при авариях в цепи 12/24В.
- 8.4. Перед подключением БУАВР необходимо убедиться, что используемые вводы питания и нагрузка имеют общий «ноль», и, при необходимости, соединить указанные «нули» между собой.
- 8.5. При установке БУАВР.ЭА.х.12/30 провода оперативного питания необходимо подключать в непосредственной близости от аккумуляторной батареи для уменьшения влияния просадки напряжения при пуске ЭА.
- 8.6. Монтаж и обслуживание БУАВР следует вести в обесточенном состоянии.
- 8.7. БУАВР монтируется на DIN-рейку и закрепляется фиксатором, расположенным на основании. Рабочее положение в пространстве — произвольное.
- 8.8. Подключение проводов к клеммам БУАВР производить в соответствии с их назначением, таблица 3.
- 8.9. К каждому контактному зажиму клеммника допускается присоединять два одинаковых медных или алюминиевых провода сечением не более 0,75 мм<sup>2</sup> и не менее 0,35 мм<sup>2</sup> каждый, общим сечением не более 1,5 мм<sup>2</sup>.
- 8.10. Убедитесь в правильном подключении и правильной работе БУАВР по его индикаторам.
- 8.11. В процессе эксплуатации регламентные работы не производятся.

## 9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

- 9.1. Условия хранения должны удовлетворять требованиям условий хранения по ГОСТ 15150 - 69. БУАВР должны храниться в отопляемых (или охлаждаемых) вентилируемых складах при температуре воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии паров, разрушающих материалы и упаковку. БУАВР следует хранить в складах изготовителя (потребителя) на стеллажах в потребительской таре. Допускается хранение в складах в транспортной таре. При этом тара должна быть очищена от пыли и грязи. Размещение упаковок БУАВР в складах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступ к ним. Расстояние между стенами, полом склада и упаковками должно быть не меньше, чем 100 мм. Расстояние между обогревательными приборами складов и упаковками БУАВР должно быть не меньше, чем 0,5 м.
- 9.2. Срок хранения БУАВР до ввода в эксплуатацию в упаковке предприятия-изготовителя не более двух лет при соблюдении условий хранения, указанных выше.
- 9.3. Транспортирование БУАВР в транспортной таре допускается осуществлять любым транспортом с обеспечением защиты от дождя и снега, в том числе:
- прямые перевозки автомобильным транспортом на расстояние до 1000 км по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием (дороги первой категории) без ограничения скорости или со скоростью до 40 км/час на расстояние до 250 км по каменным и грунтовым дорогам (дороги второй и третьей категории);
  - смешанные перевозки железнодорожным, воздушным (в отопляемых герметизированных отсеках), речным видами транспорта, в соединении их между собой и автомобильным транспортом, морские перевозки. Виды отправок при железнодорожных перевозках - мелкие малотоннажные, среднетоннажные. Транспортирование в пакетированном виде — по чертежам предприятия-изготовителя.

При транспортировании должны выполняться правила, установленные в действующих нормативных документах.

- 9.4. Условия транспортирования должны удовлетворять требованиям:
- по действию механических факторов - группе С в соответствии с ГОСТ 23216 - 78;
  - по действию климатических факторов - условиям хранения 5 в соответствии с ГОСТ 15150 - 69.

## 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 10.1. БУАВР при выпуске с предприятия подвергается приемо-сдаточным испытаниям.
- 10.2. Установка, проверка и замена БУАВР в процессе эксплуатации должны производиться специально обученным для этих целей согласно п. 1.1.14 ПУЭ квалифицированным персоналом.
- 10.3. Профилактическую проверку БУАВР производить не реже одного раза в год. Для этого необходимо, отключив БУАВР от цепей находящихся под напряжением, очистить его корпус и контакты от пыли и грязи, проверить качество крепления проводов. Винты клеммников и наконечники проводов должны быть зажаты, провода не должны иметь поврежденной изоляции.
- 10.4. Ремонт БУАВР производится предприятием - изготовителем или его официальными представителями.
- 10.5. В варианте исполнения БУАВР с подключением к локальной сети, один раз в 5 лет необходимо производить замену батареи CR2032, предназначенной для питания встроенных часов реального времени. Для этой цели необходимо снять верхнюю часть корпуса, освободив с помощью тонкой отвертки замки, находящиеся на боковых стенках корпуса. Заменить использованную батарею, находящуюся в держателе, размещенном на нижней стороне верхней платы.

## 11. ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

- 11.1. БУАВР не работает, ни один индикатор не светится:
- проверить наличие напряжения на клеммах подключения фаз и, в варианте БУАВР с оперативным питанием, на клемме подключения оперативного питания.
- 11.2. БУАВР не обеспечивает нормальную работу в одном из режимов:
- проверить качество крепления проводов;
  - проверить правильность установки переключателей J1, J2, J3;
  - проверить правильность установки переключателей режима и уставок.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**

	Поз. Обозначение	Наименование	Коллич	Примеч.	Перв. применение				
Перв. применение	QF1-QF2	Автоматические выключатели серии Емах, типоразмеры Е1-Е4, Е6, с контактами сигнализации положения «Включен» / «Отключен» #38326	2	«АВВ»					
	QF1.M-QF2.M	Мотор-редуктор для взвода включающих пружин #38324	2	«АВВ»					
	QF1.S51,QF2.S51	Контакты сигнализации отключения выключателей QF1, QF2 из-за срабатывания расцепителей защиты #58260	2	«АВВ»					
	QF1.YO,QF2.YO	Электромагнит отключения автоматических выключателей QF1, QF2 #38292	2	«АВВ»					
	QF1.YC,QF2.YC	Электромагнит включения автоматических выключателей QF1, QF2 #38302	2	«АВВ»					
	A1	Блок управления автоматическим включением резерва БУАВР.КИ.220.220 с дополнительным входом оперативного питания 220В	1	НПП "ВЭЛ"					
	QF4, QF5	Автоматический выключатель 1А, 3п отс.С(В) 6кА	2						
	QF6, QF7	Автоматический выключатель 6А, 1п отс.С(В) 6кА	2						
	SB1-SB4	Кнопка управления 2А/230V AC	4						
	KV1	Реле напряжения РН1	1	НПП "ВЭЛ"					
KM1- KM3	Контактор 16А (1NO+1NC), Uкат=220ВАС	3							
QS1, QS2	Рубильник	2							
SA1	Кулачковый переключатель рода работы "Ручной" - "Автоматический", 2А, 3 полюса (3С/О), 2 положения	1							
EL1, EL2	Лампа сигнализации желтая Uраб=220ВАС	2							
EL3, EL4	Лампа сигнализации красная Uраб=220ВАС	2							
EL5, EL6	Лампа сигнализации зеленая Uраб=220ВАС	2							
A2	Источник бесперебойного питания однофазный, 220ВАС, 500Вт.	1							
Подп. и дата									
Изм. №									
Зам. ишв.									
Подп. и дата									
Изм. № орг.	Разраб.					Перечень элементов	Лит	Лист.	Листов
	Пров.						А	1	1
	Т.контр.						НПП «ВЭЛ»		
	Н. Контр.								
	Утв.								

Копировал

Формат А4